

# Innenzelt



HEBEN SIE DIE MITTELSTANGE LEICHT AN, UND STELLEN SIE SIE IN OBERE ÖFFNUNG DES INNENZELTES.



LÖSEN SIE DIE REGULIERLEINENHÜLSE VOM AUBENZELT.




PLATZIEREN SIE DIE HALTERUNG FÜR DIE REGULIERLEINENHÜLSE UNTER DIE ANGEHOBE NE MITTELSTANGE.



KOPPELN SIE DIE REGULIERLEINENHÜLSE BEI DER MITTELSTANGE AN.



SCHIEBEN SIE DAS INNENZELT NACH OBEN.



BEFESTIGEN SIE DAS INNENZELT AN DEN KNOFFLOCHBÄNDERN ODER AN DEN BÄNDERN, DIE ZUR ZELTSPITZE HINAUF GEHEN.



BEFESTIGEN SIE ES AN DER WAND, ERST IN DER MITTE, DANN UNTEN. KVARTS HAT NUR UNTEN INNENZELTBEFESTIGUNGEN.



DAZU FÄDELN SIE DEN T-HAKEN DURCH DEN RING.



SPANNEN SIE DEN INNENZELTBODEN DURCH ANZIEHEN DER BODENSTRECKER AUF DER ZELTAUßENSEITE.