

Schnee

Es ist am einfachsten, das nordische Tipi auf dem Schnee aufzustellen.

Verdichten Sie den Schnee mit Hilfe Ihrer Skier, Ihrer Schneeschuhe oder Ihres Schneeskooters.

Verwenden Sie als Heringe z. B. gröbere Zweige oder Äste. Machen Sie mit Hilfe des Ringes eine Schlaufe in den Bodengurt, fädeln Sie den „Holzhering“ durch die Öse, und legen Sie ihn horizontal in den Schnee. Schaufeln Sie Schnee darauf, und verdichten Sie den Schnee. Lassen Sie das Ganze etwas anfrieren, bevor Sie die Mittelstange aufrichten und die Bodengurte anziehen.



Eine Alternative zu Zweigen/Ästen als Heringe sind unsere speziellen Schneeheringe, die sich auch ausgezeichnet zum Zelten im Sand eignen.

Legen Sie ein Bretterkreuz oder eine Sperrholzplatte unter die Mittelstange.

Bei Gefahr von Schneefall stabilisieren Sie das Zelt mit Hilfe der Sturmleinen und kontrollieren, dass das nordische Tipi gut gespannt ist. Entfernen Sie die Schneelast von der Zeltplane.

Mittelstange oder Zeltplane, die infolge von Schneebelastung kaputtgehen, sind von der Garantie ausgenommen.